

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Betriebsstunden-Zähler:

--	--	--	--	--	--

letzte Prüfung am:

Betriebsstunden-Zähler:

--	--	--	--	--	--

Betriebsstunden:

--	--	--	--	--	--

Betreiber:

Hersteller/Typ:

Prüfer:

Baujahr:

Maschinenart:

Fabrik-/Serien-Nr.:

Firmen-Inventar-Nr.:

Nach § 3 Abs. 6 BetrSichV hat der Arbeitgeber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Es wird empfohlen, die genannten Bauteile mindestens einmal jährlich auf Vollständigkeit, Zustand und ordnungsgemäße Funktion zu überprüfen. Hinweise zu Prüf Fristen siehe auch TRBS 1201. Bei der Festlegung der Fristen dürfen die in der Betriebssicherheitsverordnung genannten Fristen z. B. für Aufzugsanlagen, Krane, Flüssiggasanlagen nicht überschritten werden.

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, □ = ankreuzen ja/nein)		Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung	
			Vollständigkeit	Zustand/Befest	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
1 Rahmen										
1.1	Fabrikschild	Hersteller/Typ	X	X	---					
		Serien-Nr.	X	---	---					
		Baujahr	X	---	---					
		Motorleistung	X	---	---					
		Betriebsgewicht	X	---	---					
		CE-Kennzeichnung	X	---	---					
1.2	Kotflügel	beweglich/abnehmbar	X	X	X					
		Arretierungen	X	X	X					
		Verschlüsse	X	X	X					
		falls Ver- kehrswege: rutschfest	---	X	---					
1.3	Rahmen	Tragfähigkeit	---	X	---					
		Struktur	---	X	---					
		Gegengewichte	---	X	---					
1.4	Abschleppen	Bolzen/Lager	---	X	---					
		Befestigungspunkte	---	X	---					
1.5	Transport	Bolzen, Bolzensicherung	X	X	X					
		Befestigungspunkte	X	X	---					
1.6	Heben	Kennzeichnung	X	X	---					
		Verriegelungen	X	X	X					
		Knickgelenksicherung	X	X	X					
1.7										
2 Fahrwerk										
2.1	Räderfahrwerk	Stahlräder	---	X	---					
		Achsen/Achsbefestigungen	---	X	---					
2.2										
3 Hydraulikanlage										
3.1	Leitungen, Schläuche		---	X	---					
3.2	Zylinder einschl. Befestigung		---	X	---					
3.3	Ölbehälter, Filterwechsel		---	X	X					
3.4	Pumpen, Antriebe		---	X	X					
3.5	Hydro-Motoren, Abtriebe		---	X	X					
3.6	Ventile, Betriebsdruck		---	X	X					
3.7	Restdruck abbaubar		---	---	X					

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Inventarnummer:

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, □ = ankreuzen ja/nein)	Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
3.8									
4	Druckluftanlage (zu Prüf Fristen und -umfang siehe auch Informationen des Herstellers bzw. § 16 BetrSichV i. V. m. Anhang 2 Abschnitt 4)								
4.1	Leitungen, Schläuche	---	X	---					
4.2	Druckbehälter ggf. Prüfnachweis liegt vor	---	X	---					
4.3	Druckbehälter - Hersteller, - Typ, - Serien-Nr., Kennzeichnung: - Los-Nr., - Baujahr, - Inhalt	---	X	---					
4.4	Kondenswasserventil	---	X	X					
4.5	Verdichter, Antriebe	---	X	X					
4.6	Ventile, Betriebsdruck	---	---	X					
4.7									
5a	Elektrische Anlage (12V/24V)								
5.1	Bauteile, Leitungen, Verbindungen	---	X	---					
5.2	Steckdosen, Kupplungen	---	X	---					
5.3	Sicherungen der Schaltkreise	---	X	X					
5.4	Batterien Trennung/Abschaltung	---	X	X					
	Befestigung/Griffe	---	X	---					
	Abdeckung Pluspole	---	X	---					
5.5									
5b	Elektrische Anlage Niederspannung (siehe auch FE-Info Nr. 01 der Fachstelle Elektrotechnik bei der VMBG)								
	Prüfprotokoll liegt vor (z.B. gemäß BGV A 3)	X	---	---					
5c	EX-Schutz (siehe auch § 11 BetrSichV und GefStoffV Anhang 1 Nummer 1)								
	Prüfprotokoll liegt vor	X	---	---					
6	Antrieb, Kraftübertragung								
6.1	Motor Aufhängung/Schallisolierung	---	X	X					
6.2	Abgasanlage einschl. Schalldämpfer	---	X	X					
6.3	Kühlanlage	---	X	X					
6.4	Kraftstoffanlage Behälter, Einfüllstutzen	---	X	---					
	Leitungen	---	X	---					
6.5	Getriebe Schaltung	---	X	X					
	Aufhängungen	---	X	---					
	Kardanwellen	---	X	---					
6.6	Schalldämmung/Kapselung	X	X	---					
6.7									
7	Lenkanlage Radfahrwerk								
7.1	Leitungen, Schläuche, Getriebe, Zylinder	---	X	---					
7.2	Funktion der Lenkung	---	---	X					
7.3	Notlenkung (ggf. gemäß Herstellerangaben)	---	---	X					
7.4									
8	Bremsanlage Fahren								
8.1	Betriebsbremse Trommeln, Scheiben, Beläge	---	X	---					
	Leitungen, Schläuche	---	X	---					
	Bremswirkung vor- und rückwärts	---	---	X					
8.2	Hilfsbremse Trommeln, Scheiben, Beläge	---	X	---					
	Leitungen, Schläuche, Züge	---	X	---					
	Bremswirkung vor- und rückwärts	---	---	X					
8.3	Feststellbremse Trommeln, Scheiben, Beläge	---	X	---					
	Leitungen, Schläuche, Züge	---	X	---					

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Inventarnummer:

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, □ = ankreuzen ja/nein)		Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung	
			Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
8.4		Betätigung, Arretierung	---	X	X					
		Bremswirkung	---	---	X					
9 Arbeitseinrichtungen und -ausrüstungen										
9.1	Hubarme, Schaufel- Kippgestänge	Befestigung/Lagerung	---	X	---					
		Bolzen, Bolzensicherung	---	X	---					
		Leitungen, Schläuche	---	X	---					
		Zylinder einschl. Befestigung	---	X	---					
	Kennzeichnung	Hersteller	X	X	---					
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---					
		Betriebsdruck (falls erforderlich)	X	---	---					
		Tragfähigkeit (falls erforderlich)	X	---	---					
9.2	Schubrahmen Schubarme	Aufhängung, Gestänge	X	X	X					
		Zylinder einschl. Befestigung	X	X	---					
	Kennzeichnung	Leitungen, Schläuche	X	---	---					
		Bolzen, Bolzensicherung	X	---	---					
		Hersteller	X	X	---					
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---					
		Betriebsdruck (falls erforderlich)	X	---	---					
9.3	Planierschild	Aufhängung, Gestänge	X	X	---					
		Zylinder einschl. Befestigung	X	X	---					
		Leitungen, Schläuche	X	---	---					
		Bolzen, Bolzensicherung	X	---	---					
	Kennzeichnung	Tilt-, Schnitt-, Planierwinkeleinr.	---	X	---					
		Hersteller	X	X	---					
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---					
		Betriebsdruck (falls erforderlich)	X	---	---					
9.4	Schnellwechsel- einrichtung	Ventile, Leitungen, Schläuche	---	X	---					
		Lagerungen, Bolzen	---	X	---					
		Verriegelung	---	---	X					
		vom Bedienerplatz einzusehen	---	---	X					
	Kennzeichnung	Hersteller	X	X	---					
		Typ-/Teile-Nr.	X	---	---					
		Betriebsdruck (falls erforderlich)	X	---	---					
		Tragfähigkeit	X	---	---					
9.5	Abstützungen (für gehobene AE)		---	X	X					
9.6										
10 Warnzeichen										
	Gefahrenbereich	“Aufenthalt/Zutritt verboten“	X	X	---					
	Knickgelenk	“Quetschgefahr im Knickgelenk“	X	X	---					
	Motorklappen	“Öffnen nur bei stillsteh. Motor“	X	X	---					
	Quetschstellen	“Quetschgefahr“	X	X	---					
	Stolperkanten	Schwarz-gelbe Schraffur	X	X	---					

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Inventarnummer:

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, □ = ankreuzen ja/nein)	Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung		
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)	
11 Schutzeinrichtungen										
11.1	bewegliche Teile abgedeckt	---	X	X						
11.2	heiße Teile abgedeckt	---	X	X						
11.3	scharfe Ecken/Kanten abgedeckt/abgerundet	---	X	X						
11.4	Schließdorn-Abdeckung	---	X	X						
11.5	Abdeckungen	Betätigung	---	X	X					
		Verriegelung	---	X	X					
		Feststelleinrichtungen	---	X	X					
11.6										
12 Beleuchtungseinrichtung, Reflektoren										
12.1	Arbeitsscheinwerfer	X	X	X						
12.2	Reflektoren	X	X	X						
12.3										
13 Zugangssysteme zum Fahrer-/Bedienerplatz										
13.1	Tritflächen, Stufen	X	X	---						
13.2	Haltegriffe/Haltestangen	X	X	---						
13.3	Treppen, Leitern	X	X	---						
13.4	Laufstege, Plattformen	X	X	---						
13.5	Geländer	X	X	---						
13.6										
14 Fahrer-/Bedienerplatz										
14.1	Türen	öffnen, schließen, arretieren	X	X	X					
		abschließbar	X	X	X					
		unteres Türglas vergittert	X	X	X					
14.2	Fenster	öffnen, schließen, arretieren	X	X	X					
14.3	Scheiben		---	X	---					
14.4	Scheibenwisch-/waschanlage (ggf. a.Heckscheibe)		---	X	X					
14.5	Heizung, Lüftung, Frischluftfilter deodorierend		---	X	X					
14.6	Defrosteranlage (ggf. auch Heckscheibe)		---	X	X					
14.7	Fahrersitz: Federung, Höhen-, Längsverstellung		---	X	X					
14.8	Rückhaltesystem (z.B. Sicherheitsgurt)		---	X	X					
14.9	Hochdruckleitungen, -schläuche abgedeckt	X	X	---						
14.10	heiße Teile abgedeckt	X	X	---						
14.11	bewegliche Teile abgedeckt	X	X	---						
14.12	Kabinen-/Innenraumbeleuchtung		---	X	---					
14.13	Notausgang/Notausstieg (auch Kennzeichnung)		---	X	---					
14.14	Abgase weggleiten		---	X	---					
14.15	ROPS/TOPS	Schweißnähte		---	X	---				
		Rückhaltesystem (z.B. S-Gurt)		---	X	X				
	Kennzeichnung	Hersteller	X	X	---					
		Typ-/Teile-Nr.	X	X	---					
		Maschinentyp	X	X	---					
	zulässiges Maschinengewicht	X	X	---						
	Test-Norm	X	X	---						
14.16	Sichthilfen, z.B. Spiegel, Kamera-Monitorsysteme	X	X	X						

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Inventarnummer:

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, <input type="checkbox"/> = ankreuzen ja/nein)		Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung	
			Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
14.17	Lärm	Lärmkennzeichnung	X	X	---					
		Schalldämmung Kabine	---	X	---					
14.18	Kabinenboden	unbeschädigt, widerstandsfähig	---	X	---					
14.19	Klimaanlage	Kältemittel, Verdichter	---	X	X					
14.20	vereinfachtes Verfahren zum Überprüfen des Sichtfeldes: Kann der Fahrer eine im Abstand von 1,0 m vor, hinter bzw. neben der Maschine arbeitende Person sehen?		---	---	---	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
14.21										
15 Steuerstände										
15.1	Zündschloss/Zündanlassschalter		---	X	X					
15.2	alle Stellteile, Pedale, Arretierungen		---	X	X					
15.3	Schalter, Kontrollanzeigen, deren Beleuchtung		---	X	X					
15.4	Warnanzeigen einschl. Sicherungen		---	X	X					
15.5	elektr. System- und Funktionsüberwachung		---	X	X					
15.6										
16 Sicherheitseinrichtungen										
16.1	Nullstellungszwang Fahrhebel		---	---	X					
16.2	Anlassperre "Neutral-Motorstart"/"Startverriegelung"		---	---	X					
16.3	Not-Aus-Schalter/-Taster		---	X	X					
16.4										
17 Warneinrichtungen/Hupen										
17.1	Hupe, handbetätigt		---	X	X					
17.2										
18 entfällt										
19 entfällt										
20 Wartung										
20.1	Schmierstellen	gut zu erreichen	---	X	---					
20.2	Füll- einrichtungen	gut zu erreichen	---	X	X					
		dicht, abschließbar	---	X	X					
20.3	Türen, Öffnungen (arretierbar, abschließbar)		---	X	X					
20.4	Zugangs- Systeme zu	Aufstiege, Treppen, Stufen	---	X	---					
		Haltegriff, Haltestangen	---	X	---					
	Wartungs- stellen	Laufstege, Plattformen	---	X	---					
		Geländer, Knieleiste, Fußleiste	---	X	---					
20.5	Ablassmöglich- keiten	Kraftstoff	---	X	---					
		Wasser	---	X	---					
		Motoröl	---	X	---					
		Getriebeöl	---	X	---					
		Hydrauliköl	---	X	---					
20.6	Filter	Kraftstoff	---	X	---					
		Motoröl	---	X	---					
		Getriebeöl	---	X	---					
		Hydrauliköl	---	X	---					
		Luftfilter	---	X	---					
20.7	Bordwerkzeug/Aufbewahrung		X	X	---					
20.8										

Prüfhinweise Müllverdichter

jetzige Prüfung am:

Inventarnummer:

Nr.	Baugruppe/Bauteil (X = prüfen, --- = entfällt, □ = ankreuzen ja/nein)	Prüfung			i.O.		Beanstandung Messergebnis Bemerkung	Beanstandung	
		Vollständigkeit	Zustand/Befest.	Funktion	ja	nein		beseitigt am	von (Unterschrift)
21 Brandschutz (ggf. gem. ArbStättV)									
21.1	Feuerlöscher sichtbar, gekennzeichnet, griffbereit	---	X	---					
	-löscheinrichtung Prüfplakette über Prüfung alle 2 Jahre	X	X	---					
21.2	ordnungsgem. Lagerung brennbaren Materials	---	X	---					
21.3									
22 entfällt									
23 entfällt									
24 entfällt									
25 Dokumente, Betriebs- und Instandhaltungsanleitung									
25.1	Betriebsanleitung der Maschine	X	---	---					
25.2	Schmierplan	X	---	---					
25.3	Konformitätserklärung	X	---	---					
25.4	Betriebsanleitung für deodorierende Filter	X	---	---					
25.5	Betriebsanleitung für Klimaanlage	X	---	---					
25.6									
26 entfällt									
27 Zusatzausrüstungen									
27.1									
27.2									
27.3									
27.4									
28 Sonstiges (z.B. Veränderungen, Um-/Anbauten, Zustand)									
28.1	Pflegezustand, Sauberkeit								
28.2	Vollständigkeit, Veränderungen								
28.3	ggf. weitere Prüfzeichen								
28.4									
Bemerkungen (z. B. zu Nr.):									
Prüfung durchgeführt am:					Prüfungsergebnis zur Kenntnis genommen am:				
wegen schwerwiegender Mängel					schwerwiegende Mängel beseitigt am:				
Bedenken gegen den Weiterbetrieb: <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja **					nächste Prüfung vorgesehen am:				
Prüfplakette geklebt: *) <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein **									
zur Prüfung befähigte Person: _____ (Unterschrift)					der Arbeitgeber / sein Beauftragter: _____ (Unterschrift)				
*) Bestehen wegen schwerwiegender Mängel Bedenken gegen den Weiterbetrieb, so sollte die Plakette erst dann geklebt werden, wenn diese schwerwiegenden Mängel beseitigt sind.								Diese Prüfhinweise umfassen 6 Seiten!	